

BIO TERRA OIL

446461

impregnacja olejem

OPIS PRODUKTU

- Impregnacja oparta na:
- - mineralny olej medyczny

OBSZAR ZASTOSOWANIA

- Nadaje się do ochrony powierzchni z drewna, które mają kontakt z żywnością.
- Produkt jest certyfikowany zgodnie z wymogami LFGB (żywność i pasze, ACT) i prawodawstwa unijnego No.1935 / 2004.
- Nadaje się do impregnacji i ochrony drewna użytkowanego w saunach.
- Zalecamy testowanie aplikacji i zgodności materiału z gatunkiem drewna.

ELEMENTY TOWARZYSZĄCE

Środek czyszczący :

Środki czyszczące Helios	Uwagi
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL thinner	

DANE PRODUKTU

Typ	olej
Gęstość	0,84 - 0,86 kg/l
Lepkość dostawcza	DIN4 20°C 18 - 22 s
Substancja stała (%)	100 %
Wygląd	Przezroczysty, bezbarwny płyn
Odcień	bezbarwny

Grubość warstwy

Zalecana grubość warstwy	50 - 100 g/m ²
--------------------------	---------------------------

Suszenie

Olej nie wysycha więc po krótkiej stabilizacji elementy mogą być natychmiast pakowane. Produkty pakować w woskowanym papierze.

Dane techniczne są zapisywane jako podstawa do stosowania wysokiej jakości materiałów. Dla każdego odchylenia od podanych parametrów, procedura technologiczna dla każdego użytkownika powłok jest napisana w odniesieniu do możliwości zastosowania. Procedura technologiczna jest napisana przez technika aplikacji - instruktora i technologa poszczególnych działów.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Należy stosować na wyszlifowaną i odpyloną powierzchnię drewna bez jakichkolwiek zanieczyszczeń.
- Zalecamy szlifowanie: buk P280 - P320; dąb, sosna, świerk P180 - P220 ...

WARUNKI PRACY

- Powierzchnia i powłoka przed użyciem musi być doprowadzona do temperatury pokojowej (minimalnie 18 ° C).
- Stosować i suszyć w temperaturze 18 - 25 ° C i wilgotności względnej powietrza 40 - 70%.
- Olejowanie (aplikacja i suszenie) powinno być wykonywane w specjalnie do tego celu przeznaczonych pomieszczeniach, ponieważ istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia innych elementów drewnianych i innych materiałów olejem, co może prowadzić do występowania kraterów i innych wad obróbki powierzchni.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- Lepkość dostawcza jest lepkością roboczą.
- Stosuje się do impregnacji powierzchniowej, aby równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni i dobrze zaimpregnować drewno.
- Zanurzyć obrabiany przedmiot w całości w oleju i ustawić go po pewnym czasie impregnacji w takim położeniu, aby olej ociekł.
- Po pewnym czasie nadmiar impregnacji całkowicie usunąć za pomocą szmatki i równomiernie wygładzić powierzchnię czystą, suchą ściereczką.



SMAROWANIE/PRZECIERANIE

Rozcieńczanie:	nie jest konieczne
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner
Czas impregnacji:	1 - 3 minut



ZANURZANIE

Rozcieńczanie:	nie jest konieczne
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner
Czas zanurzenia:	10 - 60 s



NAKŁADANIE NA WALCACH

Rozcieńczanie:	nie jest konieczne
Walec:	odporna na działanie rozpuszczalników alifatycznych
Środek czyszczący :	402755 HELIOCEL thinner

PRZECHOWYWANIE

- 24 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze do + 35 ° C.
- Ochrona przed bezpośrednim światłem słonecznym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej produktu oraz etykieta

UWAGI

- Na prośbę wystawiamy dla każdej partii produktu odpowiednie świadectwo kontroli jakości wszystkich danych kontrolnych.
- Dane techniczne są wynikiem wiedzy, w oparciu o badania laboratoryjne i doświadczenia praktyczne. W przypadku stosowania powłok poza naszą kontrolą nie możemy przejść odpowiedzialności i gwarancji za jej jakość. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia.
- System jakości ISO 9001.
- Produkty pakować w woskowanym papierze.